



NIEUWE UNIVERSELE HANDZENDER

.....
VERVANGENDE-HANDZENDER.NL

JEKO 5.0

VERVANGENDE-HANDZENDER.NL

Meerdere frequenties
en meerdere originele
zenders in **1 handzender**

 technologie - vaste code - rolling code



VASTE CODE KOPIEER PROCEDURE

1. Hou knop 1 van de JEKO ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de JEKO zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de JEKO (zoals op het plaatje hieronder is aangegeven).
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de JEKO snel gaat knipperen (sneller dan voorheen).
5. Druk op de knop van de JEKO waar u de zojuist gekopieerde code wilt opslaan en hou deze ingedrukt totdat de LED van de JEKO weer uitgaat.
6. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe JEKO. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen met de JEKO.

Let op:

- Als de LED 3 keer knippert en daarna weer uitgaat, betekent dit dat de code niet goed gekopieerd is. Als dit gebeurt begint u weer bij stap 1.
- Het geheugen van de JEKO is volledig te wissen en te hergebruiken.
- Wanneer u een tweede knop in wilt leren herhaalt u gewoon bovenstaande stappen.



Donkere
uitvoering
34009745


new



Lichte
uitvoering
34009744

new

Ideale positie om te kopiëren:




2-3 cm



EENVOUDIGE ROLLING CODE

KOPIEER PROCEDURE

1. Hou knop 1 van de JEKO ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de JEKO zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de JEKO (zoals op het plaatje op de vorige pagina is aangegeven).
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de JEKO snel gaat knipperen (sneller dan voorheen).
5. Druk op de knop van de JEKO waar u de zojuist gekopieerde code wilt opslaan en hou deze ingedrukt totdat de LED van de JEKO weer uitgaat.
6. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe JEKO.
7. U dient nu de JEKO in te leren op de ontvanger. Dit doet u door de  procedure te volgen (zie hieronder) of door de instructies van de fabrikant van de originele ontvanger te volgen.

Let op:

- Als de LED 3 keer knippert en daarna weer uitgaat, betekent dit dat de code niet goed gekopieerd is. Als dit gebeurt begint u weer bij stap 1.
- Het geheugen van de JEKO is volledig te wissen en te hergebruiken.
- Wanneer u een tweede knop in wilt leren herhaalt u gewoon bovenstaande stappen.

Om de JEKO in te leren op ontvangers waarbij de zenders een  markering hebben gaat u als volgt te werk:

1. Ten eerste dient u in de buurt te zijn van de ontvanger.
2. Hou de ingeleerde knop van de JEKO gedurende 10 sec ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.
3. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is voltooid. U kunt nu uw nieuwe JEKO handzender gebruiken.

Om de JEKO in te leren op ontvangers waarbij de zenders geen markering hebben verwijzen we u door naar de handleiding van de originele fabrikant.

Let op: De ingeleerde code van de JEKO kan als volgt verkregen worden:

1. Druk knop 1 en 2 tegelijkertijd in voor ongeveer 8 sec totdat de LED begint te knipperen.
2. Druk, tijdens het knipperen van de LED, op de knop waarvan u de code wilt verkrijgen.

BELANGRIJK!! Bij iedere soort ontvanger kan draadloos inleren uitgeschakeld zijn. In dat geval dient u de JEKO handmatig in te leren.

COMPLEXE ROLLING CODE KOPIEER PROCEDURE



1. Hou knop 1 van de JEKO ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de JEKO zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de JEKO.
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de JEKO continu oplicht en daarna om de twee seconden dubbel knippert.
5. Zend nu de originele code van de originele handzender door knop 1 en knop 2 van de originele zender gelijktijdig in te drukken (bij oudere handzenders dient u het knopje achterop met een pinnetje in te drukken).
6. De LED van de JEKO zal nu snel gaan knipperen. Druk nu op de knop van de JEKO waar u de code wilt inleren totdat de LED weer uit gaat.
7. U dient nu de JEKO in te leren op de ontvanger. Dit doet u door de  procedure te volgen (zie hiernaast).



BELANGRIJK: Zorg er voor dat de originele handzender die u wilt kopiëren een MASTER handzender is. Wanneer u op een knop drukt zou de LED twee keer moeten knipperen in plaats van continu branden.

1. Hou knop 1 van de JEKO ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de JEKO zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de JEKO.
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de JEKO continu oplicht en daarna om de twee seconden dubbel knippert.
5. Zend nu de originele code van de originele handzender door knop 2 en knop 3 van de originele zender gelijktijdig in te drukken
6. Hou de originele handzender, terwijl deze knippert, op ongeveer 2-3 cm van de JEKO en druk op de knop die u wilt kopiëren, totdat de LED van de JEKO sneller gaat knipperen (sneller dan voorheen).
7. Druk nu op de knop van de JEKO waar u de code wilt inleren totdat de LED weer uit gaat.
8. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe JEKO. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen met de JEKO.

Om de JEKO in te leren op ontvangers waarbij de zenders een  markering hebben gaat u als volgt te werk:

1. Ten eerste dient u in de buurt te zijn van de ontvanger.
2. Hou de ingeleerde knop van de JEKO gedurende 10 sec ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.
3. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is voltooid. U kunt nu uw nieuwe JEKO handzender gebruiken.

Om de JEKO in te leren op ontvangers waarbij de zenders geen markering hebben verwijzen we u door naar de handleiding van de originele fabrikant.


Let op: De ingeleerde code van de JEKO kan als volgt verkregen worden:

1. Drukknop 1 en 2 tegelijkertijd in voor ongeveer 8 sec totdat de LED begint te knipperen.
2. Druk, tijdens het knipperen van de LED, op de knop waarvan u de code wilt verkrijgen.

BELANGRIJK!! Bij iedere soort ontvanger kan draadloos inleren uitgeschakeld zijn. In dat geval dient u de JEKO handmatig in te leren.

COMPLEXE ROLLING CODE KOPIEER PROCEDURE



1. Hou knop 1 van de JEKO ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de JEKO zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de JEKO.
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de JEKO continu oplicht en daarna om de twee seconden dubbel knippert.
5. Druk nogmaals op de knop van de originele handzender en hou deze ook ingedrukt.
6. De LED zal nu snel gaan branden. Druk nu op de knop van de JEKO waar u de code wilt inleren totdat de LED weer uit gaat.
7. U dient nu de JEKO in te leren op de ontvanger. Dit doet u door de  procedure te volgen (zie hiernaast).

Om de JEKO in te leren op ontvangers waarbij de zenders een  markering hebben gaat u als volgt te werk:

1. Ten eerste dient u in de buurt te zijn van de ontvanger.
2. Hou de ingeleerde knop van de JEKO gedurende 10 sec ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.
3. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is voltooid. U kunt nu uw nieuwe JEKO handzender gebruiken.

Om de JEKO in te leren op ontvangers waarbij de zenders geen markering hebben verwijzen we u door naar de handleiding van de originele fabrikant.

Let op: De ingeleerde code van de JEKO kan als volgt verkregen worden:

1. Druk knop 1 en 2 tegelijkertijd in voor ongeveer 8 sec totdat de LED begint te knipperen.
2. Druk, tijdens het knipperen van de LED, op de knop waarvan u de code wilt verkrijgen.

BELANGRIJK!! Bij iedere soort ontvanger kan draadloos inleren uitgeschakeld zijn. In dat geval dient u de JEKO handmatig in te leren.

LIJST VAN VERVANGBARE HANDZENDERS

ADYX

BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE



ALLMATIC

B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINI-PASS, BRO.STAR



APERTO

TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE,
4025 TX02-868-2, 4022 TX02-
434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013
TX03-434-4

APRIMATIC

TR2/TR4, TM4



ATA

PTX4 BLUE/PTX 4 PINK



BALLAN

FM404B, 4013

BENINCÀ

TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4
VW, APPLE, LOT2WCV



BFT

MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO
RCB04, GHIBLI, KLEIO,
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE



CARDIN

S449
TRQ449100/TRQ449200/
TRQ449300/TRQ449400,
TXQ449200/TXQ449300/
TXQ449400, S486:TRQ486200/
TRQ486400, TXQ486200/
TXQ486400



CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT

94335E, 4333E, 4335E, 94334E,
4333EML, 4335EML, 84334EML,
4335EML

DEA

TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2 MIO
868/TS4 MIO 868

DASPI

ZERO 2 RC/ZERO 4 RC



DITEC

GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4



DOORHAN

TRANSMITTER 4

ECOSTAR

RSE, RSC, RSZ



FAAC

XT4 433 RC, TE4433H



FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4
868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/
T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH,
TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868
SLH.

FADINI

JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4



GENIUS

BRAVO TE4433H, ECHO



LIJST VAN VERVANGBARE HANDZENDERS

GENIUS

JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI

AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600, AU01590 AU03000 DOMINO, DTC 4334



KEY

900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R

KING GATES

STYLO 4



LABEL

SPYCO

MERLIN/PROLIFT

M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0

E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN

M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943

MHOUSE

TX4, TX3, GTX4



MOOVO

MT4



NICE

ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,
ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,
INTI1, INTI2

NICE

SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/
FLO2RE/FLO4RE



NOVOFERM

NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA

BIXL2



O&O

TWIN, TX2/TX4 (NEO),
T.COM R4-2/T.COM R4-4,
T.COM R8-2/T.COM R8-4



PROEM

ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL

VARIO, MARTE



RIB

LITHIO

LIJST VAN VERVANGBARE HANDZENDERS

SEAV

BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2,
BE-HAPPY RS3, BE-SMART RSX,
BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2,
BE-HAPPY RH3

SICE

4790207



SIMINOR

S433-4T/S433.4T SIMINOR
433-NLT42/433-NLT4

SOMFY

TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS



SOMFY

KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4
RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY
433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

SOMMER

4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4,
4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2,
4020 TX03-868-4, 4025-TX02-
868.4011, 4010

STAGNOLI

AV223

TAU

250 SLIM RP, 250 T4 RP



TELCOMA

FM 402, FM 402 E

VDS

TRQ, ECO-R



V2

PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC,
HANDY

